

ДРАЙВЕР ДЛЯ WINDOWS **1**

1. ДРАЙВЕР для 95, 98 и NT	1
1-1. АННОТАЦИЯ	1
1-2. УСТАНОВКА	1
1-3. ПРИМЕР	6

Внимание!

Перед установкой убедитесь, что у Вас есть дистрибутив Windows, так как он может понадобиться во время инсталяции драйвера принтера.

Драйвер для Windows

1. Драйвер для 95, 98 и NT

1-1. Аннотация

Windows - драйвер позволит Вам печатать этикетки на принтерах серии EZ из программ под управлением операционной системы Windows. Вы сможете печатать не только из специальных программ для печати этикеток типа Qlabel, но и таких приложений, как Word, Excel, Access и 1С-Бухгалтерия, а так же использовать любую другую программу под Windows для разработки дизайна этикеток и их печати.


1-2. Установка

Перед установкой драйвера убедитесь, что у Вас есть дистрибутив Windows, так как во время инсталляции драйвера принтера Windows может запросить некоторые файлы. Что бы установить драйвер, пожалуйста, следуйте следующим инструкциям:


1. Кнопка «Пуск» (**Start**) -> выберите группу «Установки» (**Settings**), потом ярлык «Принтеры» (**Printers**).




2. Выберите «Добавить новый принтер» (Add Printers).




3. Выберите «Установить локальный принтер» (local printer). Если установка производится из под Windows 2000, то Вы можете убрать значок «Искать Plug and Play принтеры» для ускорения процесса установки
4. В появившемся экране выбора модели нажмите «Установить с диска» (Have disk).




5. Укажите путь к директории с драйвером. В данной директории должен находиться файл с именем OEMSETUP.INF.




6. Выберите модель Вашего принтера.




7. Выберите порт, к которому он подключен.




8. Вы можете оставить имя принтера по умолчанию, но можете при желании и изменить. К тому же, Вы можете сделать этот принтер принтером по умолчанию, хотя этого не рекомендуется делать, если в вашем компьютере уже подключен локальный принтер – иначе все печать из всех приложений по умолчанию будет произведена на EZ.



9. Вы даже можете при желании распечатать стандартный тест принтера! Но, так как размеры этикетки гораздо меньше видимого размера теста, то и отражен он будет не полностью. Вы так же можете пропустить этот тест.



10. Вы увидите процесс копирования файлов на Ваш компьютер. При этом Windows может запросить вставить установочный диск или указать путь к дистрибутиву.



11. Во время установки система может выдавать информационные сообщения следующего характера: «Файл, который копируется, более старые, чем тот, который уже есть на диске. Оставить более новый файл?». Так, например, часто происходит с файлом ICONLIB.DLL. Соглашайтесь с системой и оставляйте более новые файлы.




12. Поздравляем! Установка успешно завершена! Теперь Вы можете приступить к работе. Так же Вы можете поставить этикетки размером 4x6" (150мм) и распечатать стандартный тест принтера Windows.




1-3. Пример

В данном примере показано, настроить драйвер EZ для Windows и как заставить стандартный текстовый редактор Write или WordPad для Windows напечатать этикетку на принтере EZ.


1. Откройте WordPad и напечатайте текст этикетки.
2. В меню «Файл» (File) выберите «Настройка Страницы» (Page Setup).
3. Выберите EZ принтер.



4. Нажмите «Свойства» (Properties) чтобы настроить драйвер принтера (выбрать размер этикетки, скорость и яркость печати и т.п.).



Настройте размеры этикеток, отступ слева и сверху и разрыв между этикетками для нормальной работы принтера. Вот несколько важных параметров:



EZ-2/4/2P/4P/4206/4304/6204:
Ширина рулона (Paper width) –
Ширина этикетки (Label width)=x
 $X / 2 = \text{left / right margin} - \text{боковой отступ}$

Разрыв (Gap) = расстояние между этикетками (bottom margin)

Пример

Если:

Label size=32(w)x25(h)мм

Gap = 3 mm

Тогда.

Paper size = 25+3= 28mm

Paper width= Оставить по умолчанию (Keep the default setting).

Отступы (The margins):

114mm-32mm=72mm

72mm/2=36mm


Left = 36mm

Right = 36mm

Top = 0mm

Bottom = 3mm

EZ-4TT/4TK:



RM = 105.7mm-LW


Left Margin = 0

Top Margin= 0

Bottom margin=Gap

Paper size= Label length + Gap

LW= Keep the default setting



5. Нажмите «Печать» ("Print") для печати этикеток.
6. Чтобы увидеть напечатанную этикетку, нажмите клавишу подачи бумаги на принтере.